

# BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM

Siga atentamente as instruções abaixo para fazer o uso adequado da banheira.

## LIGAR E AJUSTAR TEMPERATURA

---

1. **Certifique-se de que o ralo esteja fechado corretamente.**
2. **Abra a torneira e encha a banheira até que o nível da água fique acima dos jatos de hidromassagem.**
3. **Após atingir o nível adequado, ligue a banheira no painel de controle.**
4. **Ajuste a temperatura para aproximadamente 35°C.**
5. **Para ativar a hidromassagem, pressione o botão correspondente. A água deverá estar cobrindo todos os jatos para o funcionamento correto do sistema.**
6. **Aguarde cerca de 40 minutos para que a água atinja uma temperatura confortável.**

## CROMOTERAPIA

---

A banheira também possui cromoterapia (iluminação colorida).

1. **Pressione o botão das luzes para ligar.**
2. **Utilize as setas para alternar entre as cores disponíveis.**
3. **Escolha a cor de sua preferência para criar um ambiente mais relaxante.**

## APÓS O USO

---

1. **Desligue a cromoterapia no botão das luzes.**
2. **Desligue a hidromassagem pelo painel de controle.**

